

Ресурс и гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Средний срок службы (эксплуатации) составляет не менее 5-ти лет.

Прибор должен использоваться только в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя датчики подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Условия эксплуатации

Производитель гарантирует соответствие датчика заявленным характеристикам при точном соблюдении требований производителя, указанных в Руководстве по установке и эксплуатации.

Условия хранения и транспортирования

Прибор допускается перевозить в транспортной таре всеми видами воздушного, наземного и водного транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до -40 °C.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до -40 °C.

Производитель

ООО «Микро Лайн», 607630, Нижегородская область, г.Н.Новгород, с.п.Кудьма, ул. Заводская, стр.2, пом.1

Тел.: 8 (831) 220-76-76

Служба технической поддержки: support@microline.ru

Гарантийная мастерская

ООО «Микро Лайн», 607630, Нижегородская область, г.Н.Новгород, с.п.Кудьма, ул. Заводская, стр.2, пом.1

Тел.: 8 (920) 000-38-95

Служба технической поддержки: support@microline.ru

Отметка ОТК

Дата изготовления _____

Прибор проверен на функционирование и признан годным к эксплуатации.

OTK

ты здесь главный.



Общие рекомендации
по применению радиодатчиков
уличной температуры ZONT МЛ-711

Радиодатчик уличной температуры МЛ-711



Назначение

Радиодатчик температуры уличный МЛ-711 (далее Датчик) работает на частоте 868 МГц и предназначен для:

- контроля уличной температуры;
- передачи сигнала тревоги на радиомодуль ZONT МЛ-590 (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно), подключенный к основному прибору ZONT или Mega SX

Датчик применяется в системах автоматики ZONT и GSM сигнализаций Mega SX.

Особенности

- шифрование сигнала AES 128;
- цифровая обработка сигнала;
- контроль напряжения элемента питания;
- контроль уровня радиосигнала;
- встроенная антенна;
- не требует калибровки;
- не подвержен коррозии;
- автономное питание.

Технические характеристики

Напряжение питания	3 В
Тип элемента питания	CR-123A
Срок службы элемента питания	не менее 5 лет
Ток потребления в режиме передачи данных	10 мА
Рабочая частота	868 МГц
Излучаемая мощность радиопередатчика	10 мВт
Зона уверенного приема сигнала	100 м в прямой видимости
Дискретность шкалы измерения температуры	0,1 °C
Погрешность измерения температуры при плюс 10 °C...плюс 40 °C	не более 0,5 °C
Погрешность измерения температуры при минус 20 °C...0 °C	не более 1,5 °C
Корпус	IP 20
Габаритные размеры	75 x 62 x 37 мм
Диапазон рабочих температур	минус 35 °C... плюс 80 °C
Средний срок службы	7 лет

Регистрация

Внимание! Режим регистрации радиодатчиков включается на 3 минуты. За отведенное время необходимо выполнить подключение всех радиоустройств. Если требуется, то режим можно включить повторно.

- Откройте корпус датчика. Для этого в верхней его части выкрутите винты и снимите верхнюю часть. Найдите на плате прибора кнопку включения режима добавления.
- В личном кабинете онлайн-сервиса ZONT выберите устройство, к которому подключен радиомодуль, и откройте раздел «Настройки / Радиоустройства». Включите режим (нажмите кнопку) «Добавить устройства».

Настройки

- Общие настройки
- Совместный доступ
- Датчики температуры
- Оповещения
- Пользователи
Есть предупреждения
- Радиоустройства**
- Отопление
- Режимы отопления

Радиоустройства ②

Радиомодуль

Подключен

Имя: Радиомодуль

Серийный №

Задержка формирования события о потере связи с модулем

+ добавить устройства

- Расположите датчик на расстоянии не менее 2-х метров от радиомодуля, нажмите и удерживайте кнопку на плате датчика до загорания светодиода. Загорание светодиода длительностью 1,5 секунды сигнализирует об успешной регистрации датчика в системе. Кратковременная вспышка светодиода сигнализирует, что регистрация не состоялась.
- Информация от зарегистрированного датчика автоматически отображается в личном кабинете онлайн-сервиса на вкладке «Радиоустройства».

Внимание! Количество одновременно применяемых Датчиков определяется возможностями инженерной системы, в которой они зарегистрированы.

Подключение к приборам MEGA SX

В Утилите настройки (специализированная программа, устанавливаемая на ПК и обеспечивающая сервисную настройку контроллеров и сигнализаций) откройте вкладку «Радиоустройства» и включите режим «Добавление радиоустройств». Контроллер или блок сигнализации, к которому подключен радиомодуль, при этом должен быть подключен к ПК через USB соединение.

Для переподключения всех датчиков температуры рекомендуется выполнение опции «Сбросить датчики».

Проверка качества радиосигнала

Кратко нажмите кнопку на плате подключенного радиодатчика. Качество радиосигнала можно оценить по состоянию индикатора:

Три длинные вспышки — отлично

Две длинные вспышки — хорошо

Одна длинная вспышка — удовлетворительно

Одна короткая вспышка — связь отсутствует

Настройка радиодатчиков

Важно! Радиодатчики должны подключаться к приборам ZONT и Mega SX только после подключения проводных датчиков температуры. Если данная последовательность не соблюдена, то некоторые из датчиков могут не отображаться в онлайн-сервисе.

На вкладке «Радиоустройства» присвойте зарегистрированным датчикам название. Задайте для них пороговые значения измеряемых температур, выберите цвет отображения в системе.

Настройки

- Общие настройки
- Совместный доступ
- Датчики
- Датчики температуры
- Охрана
- Оповещения
- Пользователи
Есть предупреждения
- Действия с выходами
- Радиоустройства**

Имя: 1 эт. Гостиная

Серийный номер: 247654

Задержка формирования события о потере связи с датчиком: 20 мин

Порог, °C: Нижний Верхний

Гистерезис выхода за пороги: 1 °C

Цвет: Авто

Порог влажности, %: Нижний 30 Верхний 80

Гистерезис выхода за пороги влажности: 5 °C